



### Funktion:

Der Repeater-868 nimmt ein bestehendes Funksignal auf und gibt es weiter.

Es kann gewählt werden ob Signale von Handsendern, Wandsendern oder Sensorik, oder von allen weitergeleitet werden.

Der Repeater-868 erweitert die Funkreichweite von elero ProLine Sendern.

### DIP-Schalterstellung:

Schalter 1 „on“ : Signale von Sensorik (z.B.:Aero-868, Lumero-868) werden weitergeleitet.

Schalter 2 „on“ : Signale von Uhren werden weitergeleitet.

Schalter 3 „on“ : Signale von Handsendern werden weitergeleitet.

Schalter 4 „on“ : Sensero-868 Telegramme werden weitergeleitet. Der Sensorikschalter „1“ muss ebenfalls auf „on“ stehen um Sensero-868 Telegramme weiterzuleiten.

Dem Repeater-868 ist es nicht möglich Telegramme aus Mischsystemen von Aero-868 und Sensero-868 korrekt zu wiederholen.

Die Schalter können auch untereinander kombiniert werden. Alle Schalter „off“ → keine Signale werden wiederholt

Wird ein Signal vom Repeater wiederholt, leuchtet die LED „Funkübertragung“ auf der Repeaterplatine kurz auf.

### Achtung:

Die Tasten Auf, AB, Prog, Stop und die LEDs Auf, Ab, sowie der Klemmenblock für die Sensoren haben beim Repeater-868 keine Funktion.

### Tipp:

Zur optimalen Ermittlung der Montageposition des Repeater-868, empfehlen wir die Verwendung des RadioTester (Nr.: 28 750.0001).

### Technische Daten:

Betriebsspannung	230V/50Hz
Sicherung	Feinsicherung 4x20mm (100 mA träge)
Schutzart	IP 54
Zulässige Umgebungstemperatur	-10°C bis +55°C
Funkfrequenz	868,30 MHz
Maße in mm	L 139 x B 118 X H 48